

NOTICE A LIRE AVANT UTILISATION

Ce produit ne se substitue pas aux masques normalisés (FFP1, FFP2, IR, IIR)

La municipalité de Perreux met tout en oeuvre pour que cette sortie de confinement se fasse dans les meilleures conditions. 4 masques alternatifs en tissu sont offerts à chaque foyer. En cas de besoin supplémentaire, veuillez vous présenter à l'accueil de la mairie, muni de votre livret de famille. J'invite chacune et chacun à prendre toutes les dispositions pour se protéger ainsi que son entourage. Il y va de la réussite de cette période si particulière du déconfinement et de la reprise progressive de la vie de notre société

Prenez bien soin de vous, nous restons à vos côtés.

Jean-Yves BOIRE

Maire de Perreux



Mairie de Perreux

en partenariat avec

roannais
AGGLOMERATION

► PREMIÈRE UTILISATION

- Lavez le masque avant la première utilisation
- Repassez rapidement à la vapeur (110°C max) à 2 cm au dessus du masque pour rétracter les élastiques.

4H
MAXIMUM

LA DURÉE DE PORT DU MASQUE DOIT ÊTRE INFÉRIEURE À 4 HEURES SUR UNE SEULE JOURNÉE

30
LAVAGES

LA DURÉE DE VIE DU MASQUE EST DE 30 LAVAGES = 30 UTILISATIONS




TOUJOURS SE LAVER LES MAINS AVANT ET APRÈS CHAQUE MANIPULATION DU MASQUE.



NE PAS TOUCHER SON MASQUE QUAND IL EST EN COURS D'UTILISATION...

COMMENT METTRE VOTRE MASQUE ?

Avant toute utilisation, il est impératif de se laver les mains à l'eau et au savon ou avec un gel hydroalcoolique. Pour optimiser l'efficacité du masque, il est recommandé de l'utiliser sur une peau nue (évitiez les mèches de cheveux entre la peau et votre masque / il est également préférable de se raser).



Si les attaches sont douloureuses derrière les oreilles, un morceau de coton peut s'intercaler pour limiter les frottements. Une modification de la longueur des élastiques risque d'altérer l'efficacité du masque.